
YOUR GAME. OUR PLAY. Brook Pocket Brook

WATCHIC+ for Pokémon Go

Watchic Plus の充電

Watchic Plusをお使いになる前に、充電が完了していることを確認してください。USBコネクターが露出するように45°の角度でストラップを取り外します。充電時はUSBコネクターが本製品に正しく接続されている必要があります。本製品は約 1.5 時間でフル充電することができます。

注意:正しく充電されている場合のみ、充電アイコンが表示されます。アイコンが表示されない場合は、コネクターが間違った向きで接続されている可能性があるのでご注意ください。



1. 45°に傾けて取り外します。
2. 充電に使用できるUSB ポートに接続します。
3. 充電アイコンが表示されたことを確認します。
4. 充電完了後、45°に傾けて取り付けます。

Watchic Plus ファームウェア最新バージョンの確認

Pocket Center

【Pocket Center】をダウンロードして、Watchic Plusをより快適にお使いいただくための設定を変更することができます。QRコードを読み取ると、Apple Store または Google Playで【Pocket Center】のショップページが表示されます。

または、App Store から直接【Pocket Center】を検索してください。Watchic Plus を【Pocket Center】に接続する場合、Watchic Plus 本体のボタンを押して端末を起動させる必要があります。端末がすでに開いている【Pocket Center】に自動的に接続し、アップデートをダウンロードします。

時刻の調整：Watchic Plus を【Pocket Center】に接続すると、【Pocket Center】がWatchic Plus の日付と時刻を自動的に更新します。

Watchic Plus とスマートフォンのペアリング

1. スマートフォンのBluetoothをオンにします。
2. 【Pokémon Go】を開いた後メインメニューを選択します。
3. 設定をタップします。
4. 設定ページから【Pokémon Go Plus】を選択します。
5. 本製品のボタンを押してデバイスリストに表示し、使用可能なデバイスから【Pokémon Go Plus】を選択します。
6. ペアリングが完了するまで待ちます。アイコンの色が変わるとペアリングは完了です。



ウォッチフェイスの交換方法

1. メイン画面でボタンを長押しし、「ウォッチフェイス設定」画面に入ります。
2. 「ウォッチフェイス設定」画面をタップすることで、デザインの切り替えができます。
3. 交換したいウォッチフェイスを選択した後、ボタンを長押しすると設定が完了し、メイン画面に戻ります。



接続できない場合

本製品が他のデバイスに接続されていたり、電源が入っていなかったりする場合、本製品とスマートフォンがペアリングできないことがあります。

1. まずスマートフォンの設定からBluetoothに移動し、Pokémon Go Plusを削除します(この時、Pokémon Go Plusを選択しないでください)。
2. ゲームに移動し、Pokémon Go Plusを終了します。
3. 本製品のボタンをタップします。ゲーム設定に新たにPokémon Go Plusが表示されるので、再接続してください。


アニメーション表示



ポケモンオートキャッチモード ON	ポケモンオートキャッチモード OFF	自動的に新しいポケモンをゲット ON	自動的に新しいポケモンをゲット OFF	新しいポケモンを発見	既にゲット済みのポケモンを発見	進行中	ポケモンゲット	ポケモンゲットに失敗	オートポケストップキャッチ ON	オートポケストップキャッチ OFF	ポケストップが範囲内	
ポケストップが範囲外	ポケストップでアイテムをゲット	2倍のポケストップでアイテムをゲット	3倍のポケストップでアイテムをゲット	4倍のポケストップでアイテムをゲット	5倍のポケストップでアイテムをゲット"	振動モード ON	振動モード OFF	ペアリング接続中	ペアリング未接続	ポケモンボールの玉切れ	ポケモンがいっぱいです	
道具がいっぱい	接続切断バイブレーション ON	接続切断バイブレーション OFF	接続切断	省エネモード ON	省エネモード OFF	アップデートを準備	更新	アップデート完了	充電	電源を切る		

モードの切り替え

1. ボタンをタップするとモードの切り替えができます。
2. ボタンを3秒間長押しすることで、オン/オフを変更します。



安全情報を確認するためには？

画面上で「Brook」ロゴマーク表示時にWatchic Plus のボタンを長押しすると、「安全情報」画面が表示されます。

「安全情報」画面でもう一度ボタンを押すと、メニューに戻ります。

最新マニュアルのダウンロード

R 005-103043

P/N: ポケットオートキャッチ Watchic Plus
M/N: ZPP005Z Verson 202210V1.1

詳細につきましては以下のリンクをご確認ください。
www.brookaccessory.com

ご注意

1. 本製品は1時間ごとに自動的にタイムアウトするのでご自身で再度接続 する必要があります。
2. 本製品は Nintendo、The Pokémon Company、Niantic社がスポンサー、製造 の合意、承認したものではなく、公式のライセンス製品ではありません。
3. 充電中デバイスに反応がない場合は、10～15分間充電し続けて下さい。電池の保護機能は解除され、デバイスも正常に反応。


YOUR GAME. OUR PLAY. Brook Pocket Brook

WATCHIC+ for Pokémon Go

Charging Your Watchic Plus

The Watchic Plus has a built-in USB charging connector. You can directly charge it while connecting the built-in USB charging connector into USB cable or power source. It takes 1.5 hours to be fully charged.

Note: Check that the Watchic Plus is inserted into the USB port of the power source the correct way up. Even though it goes into the USB port both ways - the animation screen will only appear when inserted in the correct orientation. Only when the charging animation is displayed, is your Watchic Plus actually charging.



1. Remove it at 45-degree angle.
2. Connect to a power supply with a USB port.
3. Check for charging animation.
4. Reconnect it at 45-degree angle.

Ensure that your Watchic Plus has the latest firmware

Pocket Center

Download【Pocket Center】to change the settings for enhancing Watchic Plus experience. Scan QR code to open the store main page for【Pocket Center】in Apple Store or Google Play. Also, search for【Pocket Center】in App Store directly.


Watchic Plus needs to be connected to "Pocket Center". The button on Watchic Plus should be pressed to wake up the device. It will automatically connect to the opened【Pocket Center】and download the updates.

Time Calibration:
When Watchic Plus is connected to【Pocket Center】, the date and time on Watchic Plus will be automatically updated by【Pocket Center】.

For the lastest user guide and more information, visit Brook's website.

Pair Pocket Auto Watchic with your phone

1. Turn on your mobile Bluetooth.
2. Launch the Map View of【Pokémon Go】. Tap the Main Menu button.
3. Tap Settings at the top right.
4. Select【Pokémon Go Plus】in settings page.
5. Tap the button on Pocket Auto Watchic to make it show on the device list, and select【Pokémon Go Plus】from available devices.
6. Waiting for pairing. When【Pokémon Go Plus】icon turns on, it means the pairing is completed.



How to change display style

1. Long press button in main screen to enter "change display style" mode.
2. Briefly press button to select desired display style.
3. Long press button again to complete setup and return to main screen.



Important


1. Watchic Plus will time out automatically every hour.Players have to re-connect it.
2. If Watchic Plus does not respond when charging, please continue to charge for 10-15 minutes. The battery protection function will be closed and the device will respond normally.

Having difficulties with pairing?

When your Watchic Plus has been paired to other devices, out of power or not functioning that fail to be paired to your current device.

1. Go to Bluetooth in Settings on the phone to remove/clear Pokémon Go Plus.
2. Go to the Settings in the game, exit/clear Pokémon Go Plus.
3. Then tap the button on Watchic Plus. When it pops up a new Pokémon Go Plus in the settings in the game, select it for re-pairing

Animation Screens



Auto-catch ON	Auto-catch OFF	Auto-catch new Pokémon ONLY ON	Auto-catch new Pokémon ONLY OFF	New Pokémon discovered	Duplicate Pokémon found	Waiting	Pokémon caught	Pokémon not caught	Auto-collect Pokéstop ON	Auto-collect Pokéstop OFF	Pokéstop in range	
Pokéstop not in range	Pokéstop items collected	x2 Pokéstop items collected	x3 Pokéstop items collected	x4 Pokéstop items collected	5+ Pokéstop items collected	Vibration alerts ON	Vibration alerts OFF	Device pairing paired	Device pairing not paired	Out of Pokéballs	Pokémon is full	
Bag full	Disconnect Vibration ON	Disconnect Vibration OFF	Disconnect	Power Saving Mode ON	Power Saving Mode OFF	Update Ready	Updating	Update Complete	Charging	Power off		

How to change the mode

1. Touch the button to switch between modes.
2. Long press the button for 3 seconds to turn **ON** / turn **OFF** that mode.

How to Check Safety Regulation Information?

To check "Safety Regulation Information" screen, long press the button on Watchic Plus when it shows "Brook" logo.

In "Safety Regulation Information" screen, press the button again to return to the menu.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FC ID: 2ADKM005Z

P/N: Pocket Auto Catch Watchic Plus
M/N: ZPP005Z Verson 202210V1.1

For more details please visit our ocial website at.
www.brookaccessory.com


WATCHIC+ for Pokémon GO

YOUR GAME. OUR PLAY. | Brook Pocket | Brook

Watchic Plus 충전하기

Watchic plus에는 USB 충전 커넥터가 내장되어 있습니다. 내장 USB 충전 커넥터를 USB 케이블이나 전원에 연결해 직접 충전할 수 있습니다. 약 1.5시간이면 완전히 충전됩니다.

참고 : Watchic plus이 전원 공급원 USB 포트에 위아래가 맞게 삽입되는지 확인하세요. 어느 쪽을 위로 하든 USB 포트에 삽입되지만 맞는 방향(금속면이 서로 닿게)으로 삽입된 경우에만 애니메이션 화면이 표시됩니다. 그리고 충전화면(배터리 모양)이 표시된 경우에만 실제 충전이 이루어집니다.



1. 45°각도로 분리합니다.
2. 전원 공급원의USB 포트에 연결합니다 (금속면이 서로 닿게).
3. 충전화면(배터리 모양)이 화면에 표시되는지 확인합니다.
4. 45°도 각도로 다시 연결합니다.

Watchic Plus 에 최신 버전 펌웨어가 설치되어 있는지 확인하세요

Download on the App Store | Pocket Center | GET IT ON Google Play

포켓 센터"를 다운로드하여 Watchic Plus 사용 환경을 향상하기 위한 설정을 변경해 보세요. Apple Store 또는 Google Play에서 "포켓 센터"의 스토어 기본 페이지를 열려면 QR 코드를 스캔하세요. 또는 App Store에서 직접 "포켓 센터"를 검색해 보세요.

Watchic Plus를 사용하려면 "포켓 센터"에 연결해야 합니다. 장치를 깨우려면 Watchic Plus 위의 단추를 누르세요. 그러면 열려 있는 "포켓 센터"에 자동으로 연결되어 업데이트가 다운로드됩니다.

시간 조정 : Watchic Plus가 "포켓 센터"에 연결되면 "포켓 센터"에서 Watchic Plus의 날짜와 시간을 자동으로 업데이트합니다.

Watchic Plus 을 전화기에 연결하기

1. 휴대전화의 Bluetooth 기능을 켭니다.
2. 포켓몬고 게임앱을 실행합니다.메인 메뉴(하단중앙의 몬스터볼 아이콘)버튼을 선택합니다.
3. 우측 상단의 Settings(설정)을 선택합니다.
4. 설정 페이지에서 【Pokémon Go Plus】(포켓몬고 플러스)를 선택합니다.
5. Watchic Plus 의 화면 하단의 단추를 터치해서 장치 목록에 표시되게 한 다음, 목록에서 초록불이 뜨는【Pokémon Go Plus】를 선택합니다.
6. 연결될 때까지 기다립니다. 【Pokémon Go Plus】 아이콘의 초록불이 켜지면 연결이 완료되었다는 뜻입니다.




연결(페어링)하는데 문제가 있으세요?

Watchic Plus 을 휴대전화에 연결할 때 배터리가 없거나 다른 이상이 있으면 장치에 연결할 수 없습니다.

1. 전화기 Settings(설정)에서 Bluetooth 기능으로 가서 Pokémon Go Plus 를 등록해제/연동해제 합니다.
2. 게임의 Settings 메뉴로 가서 Pokémon Go Plus 를 삭제/클리어합니다.
3. Watchic Plus 화면 하단의 단추를 선택합니다. 설정에 새로 Pokémon Go Plus 가 표시되면 선택합니다.

모드 변경하기

1. 화면하단의 단추를 터치하면 모드를 변경할 수 있습니다.
2. 단추를 3초간 길게 누르면 해당 모드가 ON / OFF 상태로 바뀝니다.



애니메이션 화면



화면 전환 방식

1. 메인 화면에서 버튼을 길게 누르면 「화면설정」 화면으로 진입합니다.
2. 「화면설정」 화면에서 버튼을 짧게 누르면 다른 화면으로 전환됩니다.
3. 전환하고자 하는 화면을 선택한 뒤 버튼을 길게 누르면 설정이 완료되고 메인화면으로 돌아옵니다.



중요 사항

1. Watchic Plus 은 매 1시간마다 자동으로 연결이 해제되며 플레이어는 다시 연결해야 합니다.
2. 이 제품은 Nintendo, The Pokémon Company 또는 Niantic이 후원 또는 홍보하거나 승인 받은 제품이 아닙니다.
3. 와치 플러스를 충전기에 연결해도 아무런 반응이 없다면 10~15분 이상 계속 충전을 진행하세요. 배터리의 남은 잔량이 없을 경우 일정 시간 이상 충전이 진행되어야 전원이 켜집니다.

안전 규정 정보는 어떻게 확인할 수 있을까요?

안전 규정 정보" 화면을 확인하려면 "Brook" 로고가 표시될 때 Watchic Plus 위의 버튼을 길게 누르세요.

안전 규정 정보" 화면에서 버튼을 다시 누르면 메뉴로 돌아갈 수 있습니다.

최신 사용 설명서

R-R-ZP0-ZPP005Z
P/N: 포켓오토캐치 Watchic Plus
M/N: ZPP005Z Verson 202210V1.1

추가적인 자세한 사항은 저희 공식 웹사이트인 www.brookaccessory.com


WATCHIC+ for Pokémon GO

YOUR GAME. OUR PLAY. | Brook Pocket | Brook

將 Watchic Plus 充電

使用本產品前，請確認充電是否完成。並以45度角拆卸錶帶以露出USB接頭，充電時請確認是否將USB接頭正確地連接到USB端口，充滿電約需1.5小時。

注意：只有顯示充電動畫圖示時，才表示 Watchic Plus 正在充電。無法充電時請注意是否插錯方向。



1. 以45°進行拆卸
2. 連接可用以充電的USB端口
3. 確認顯示充電動畫
4. 充電完成後，以45°重新裝上

確認 Pocket Auto Watchic 已經升級最新版本


Download on the App Store | Pocket Center | GET IT ON Google Play

下載【Pocket Center】可進行更改設置以增強 Watchic Plus 體驗。
掃描QR 碼即可開啟 Apple Store或 Google Play 上的【Pocket Center】商店頁面。又或者也可以直接在 App Store中搜索 **Pocket Center**。要將Watchic Plus連接到 【Pocket Center】。必須按下Watchic Plus上的按鈕喚醒裝置，它將自動連線到已開啟的【Pocket Center】並下載更新。

時間校準：將 Watchic Plus 連接到【Pocket Center】時，【Pocket Center】將自動更新Watchic Plus上的日期時間。

如何與watchic plus配對

1. 開啟手機藍芽
2. 開啟Pokémon Go後點選【主選單】
3. 點選【設定】
4. 在設定頁面中選擇【Pokémon Go Plus】
5. 按下Watchic Plus上的按鈕，使其在可用的裝置中顯示，然後在可用的裝置中選擇【Pokémon Go Plus】
6. 等待完成連線。當圖示變色時，表示連線成功。



無法連線時

當本產品已配對過其它手機、沒電或錯亂導致無法連線:

1. 請先到藍芽裝置移除Pokémon Go Plus (不要在藍芽裝置中點選 Pokémon Go Plus配對)。
2. 到遊戲中，退出Pokémon Go Plus。
3. 點擊手環上的按鈕，遊戲中出現新的 Pokémon Go Plus後，重新連線即可。

如何切換模式

1. 短按按鈕，切換各種模式
2. 長按按鈕3秒，開啟/關閉該模式功能

動態圖示



錶面更換方式

1. 於主畫面，長按按鈕，即可進入「錶面設定」畫面。
2. 於「錶面設定」畫面中，短按按鈕，即可切換不同的錶面。
3. 選擇好所要更換的錶面後，長按按鈕，即可完成設定，並回到主畫面。



注意事項

1. 由於【Pokémon Go】設定之因素，Watchic Plus 每小時會自動斷線，須至遊戲中重新連結。
2. 本產品不是由 Nintendo，The Pokémon Company 或 Niantic 公司所贊助、認可、同意出品，為非原廠官方認證產品。
3. 如果Watchic Plus在充電時沒有反應，請持續充電10-15分鐘，電池保護功能將會解除，此為正常現象。

如何查看安規資訊

於「Brook」Logo 畫面中，長按Watchic Plus上的按鈕即可查看到「安規資訊」畫面。
於「安規資訊」畫面再次按下按鈕，則可以回到選單。

最新版說明書下載 更多產品資訊

NCC警語

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

CCAN22LP0390T5
P/N: Pocket Auto Catch Watchic Plus
M/N: ZPP005Z 版本 202210V1.1

更多詳細操作請上 Brook 官網查詢 www.brookaccessory.com