SNIPER

EN **Quick Start Guide** - All Set in 5 Minutes

FR **Guide D'installation Rapide** - Prêt à l'emploi en 5 minutes

DE **Kurzanleitung** - Schnelleinrichtung in 5 Minuten

ES **Guia Rápida** - Todo listo en 5 minutos

TW **快速入門指南** - 五分鐘快速上手

CN **快速入门指南** - 五分钟快速上手

JP **クイックスタートガイド** - 5 分で設定完了

Download on the App Store

BrookSniper

GET IT ON Google Play

WE BACK YOU UP


Brook

SNIPER

- Setup from your phone -

Content

- Brook Sniper x1
- Quick Start Guide x1
- USB cable x1




PS3/ PS4: blue light
Xbox One/ Xbox 360: green light
Switch: red light

STEP. 1 Connect all devices

Connect your keyboard, mouse, controller (optional), and headset (optional) to the Brook Sniper. Then connect your Brook Sniper to the console.

1. For playing on PS4/ PS3, headset can be plugged into Sniper directly.
2. For playing on Xbox One, plug an official Xbox One controller to Sniper, and plug the headset to the Xbox One controller.



STEP. 2 Download Brook Sniper app


When all devices are connected properly, go to the App store/Google Play to download Brook Sniper.

Then turn on bluetooth on your device. **For Android, turn on GPS also.** After that, run Brook Sniper App.

On the main page of the application, the connection status with all devices is shown. When properly configured, proceed to Config and Macro.

> For optimal user experience, register in Login page for free access to our cloud services.


▼ Main Page



STEP. 3 Add configurations

1. Press Config Setting Icon on the main page.


2. Press “New” to add a configuration, which is a set of settings for a particular game.



3. Choose your console.

4. Press “Custom” or “Elite” [1].


[1] Elite Configurations provide optimized dead zone and mouse movement speed curves for specific games. Check if there is an Elite version available for your game, otherwise choose Custom.



STEP. 4 Set mouse sensitivity to maximum in game

To optimize signal transmission from your mouse to the Brook Sniper, set the sensitivity of your mouse to it's maximum in games. Some games call this 100%, Fastest or Insane mode.

Ex: In-game settings



STEP. 5 Edit configurations


On the left side of the screen, you can edit:

1. Config Image 2. File name 3. Hotkeys
4. Indicator lights


Clicking the **Mouse** icon , you can edit these mouse functions:

1. Sensitivity 2. Ballistics

→ You may press Save to complete edition



Click the **Keyboard** icon  to remap buttons:

1. Press the controller button you want to edit. 


2. When the application displays “Listening…” press the new key on your keyboard or mouse. 

3. Repeat steps 1 and 2 until all keys are set.


→ You may press Save to complete edition

From **Preference Settings** you can also edit:

1. Shooting Speed
2. Inverted Y-axis
3. Sniper Breath (Elite Configuration only)
4. Anti Recoil (Elite Configuration only)




Press “**Save**” when finished. Press "**Load**" to load the config to Sniper and back to homepage. Now, all settings are completed. You are now ready to play your favorite games!




Press Macro Setting icon on the menu and click "New" to add a macro. You only need to choose the console you want to play on and follow the steps below:

1. Set file name and hot keys.



2. Press command column and click any key on the keyboard or the mouse. A dialog box will pop-up and let you define it as a "Click", "Release" or "Click + Release" action. Press "Save" when done.




3. There is a ⊕ icon between every 2 commands. Click ⊕ to set command interval. For interval, there are 3 modes:

Two-key combination: Execute a command right after the previous one

Simultaneous: 2 commands execute at the same time

Delayed: The 2nd command executes after a certain time




4. Repeat the above steps to create your own custom macro!

If you have any questions please visit us at: ***www.brookaccessory.com***. We also invite you to register for a free membership on our website for news and updates.

- Configuration à partir d'un téléphone -

Contenu


- Brook Sniper x1
- Guide d'installation rapide x1
- Câble USB x1



Étape. 1 Connecter les périphériques

Connectez votre clavier, votre souris, votre manette de jeu (facultatif) et votre casque (facultatif) au Brook Sniper.

1. Lorsque vous jouez sur PS4/PS3, vous pouvez brancher votre casque-micro directement au Sniper.
2. Lorsque vous jouez sur Xbox One, branchez d'abord votre manette officielle au Sniper, puis connectez le casque-micro à la manette.



Étape. 2 Télécharger l'application Brook Sniper


Après avoir correctement connecté chaque périphérique, rendez vous sur votre App store/ Google Play pour télécharger l'application Brook Sniper.

Activez le Bluetooth puis lancez l'application Brook Sniper. **Sur Android, n'oubliez pas d'activer le GPS.**

Sur la page principale de l'application vous s'affiche le statut de connexion de chaque périphérique. Lorsque tout est correct, passez à la configuration des paramètres.

> Pour une utilisation optimale enregistrez vous gratuitement sur notre site et bénéficiez de l'accès à notre Cloud.


▼ Page d'accueil



Étape. 3 Ajouter une configuration personnalisée

1. Cliquer sur Config Setting Icon sur la page d'accueil.


2. Choisissez « Nouveau »
pour ajouter une nouvelle configuration, c'est-à-dire un ensemble de paramètres pour un jeu en particulier.



3. Sélectionnez la console à laquelle vous souhaitez vous connecter

4. Choisissez « Custom » ou « Élite »[1].


[1] La configuration Élite offre une gestion optimisée des zones mortes et de la courbe d'accélération de la souris pour certains jeux. Vérifiez si une version Élite existe pour votre jeu, autrement choisissez Custom.



Étape. 4 Régler la sensibilité ingame à son maximum

Afin d'optimiser la transmission entre votre souris et le Brook Sniper, réglez la sensibilité de la souris à son maximum. Certains jeux qualifie ce réglage de 100%, Fastest ou encore Insane mode.

Ex : Paramètres ingame



Étape. 5 Modifier les paramètres de configuration


Sur le côté gauche de l'écran vous pouvez modifier:

1. Icône 2. Nom du fichier 3. Raccourcis
4. Indicateurs lumineux

Cliquez sur l'icône représentant une **souris** pour modifier les paramètres suivants:

1. Sensibilité 2. Balistique

→ Cliquez sur «Save» pour enregistrer vos modifications



Cliquez sur l'icône représentant un **clavier** pour réassigner les touches :

1. Appuyez sur le bouton à changer. G

2. Lorsque s'affiche « Listening… » Listening... à l'écran appuyez sur une touche de votre clavier ou un bouton de votre souris.


3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que toutes les

touches aient été réassignées.


→ Cliquez sur «Save» pour enregistrer vos modifications

Dans **Preferences** vous pouvez aussi modifier:

1. La Fréquence de tir.
2. L'Inversion de l'axe Y.
3. La respiration en mode sniper (seulement en Élite).
4. L'anti recul de l'arme (seulement en Élite)




Cliquez sur « **Save** » lorsque vous avez terminé. Appuyez sur «**Load**» pour charger la configuration sur le Sniper et retourner à la page d'accueil. Vous êtes maintenant fin prêts à jouer à vos jeux préférés!




Paramètres optionnels - Macro

Cliquer sur « Macro Setting » dans le menu et cliquez sur « New » pour ajouter une macro. Ensuite, choisissez la console sur laquelle vous jouez et suivez les indications ci-dessous :

1. Choisissez un nom de fichier.



2. Choisissez la colonne « command » et appuyez sur une touche du clavier ou sur un bouton de la souris. Une fenêtre apparaît et vous laisse choisir entre « Click », « Release » ou « Click + Release ». Choisissez « Save » une fois que vous avez terminé.




3. Vous noterez l'icône ⊕ entre chaque commande. Cliquez sur cet icône pour définir le type de transition.

Il existe trois types de transitions :

« Séquentielle » : Exécute une commande immédiatement après la précédente.

« Simultanée» : Exécute deux commandes en même temps.

« Séquentielle avec délai *» :* La deuxième commande s'exécute après un délai.



4. Répétez les étapes 1 à 3 pour créer vos propres macros !


Pour plus d'informations rendez vous sur notre site internet ***www.brookaccessory.com***. Nous vous invitons aussi à vous enregistrer sur notre site pour vous tenir au courant des nouveautés et des mises à jour.

SNIPER

- Per Smartphone einrichten -

Lieferumfang

- Brook Sniper x1
- Kurzanleitung x1
- USB-Kabel x1




PS3/ PS4: blau Licht
Xbox One/ Xbox 360: grün licht
Switch: rot licht

Schritt. 1 Alle Geräte verbinden

Tastatur, Maus, Controller (optional) und Kopfhörer (optional) mit dem Brook Sniper verbinden. Anschließend Brook Sniper mit der Konsole verbinden.

1. Für das Spielen auf PS4/PS3 Headset kann an Sniper direkt sein.
2. Für das Spielen auf der Xbox ein, stecken Sie einen offiziellen Xbox 1-Controller Sniper und das Headset mit dem Xbox Controller anschließen.



Schritt. 2 Brook Sniper-App herunterladen


Nach Verbindung aller Geräte App Store/ Google Play aufrufen und Brook Sniper herunterladen.

Dann schalten Sie den Bluetooth auf Ihrem Gerät. Danach , Brook Sniper App laufen. **Für Android, schalten Sie GPS ein.**

Auf der Hauptseite der App werden die Verbindungsstatus aller Geräte angezeigt. Bei guten Status mit den persönlichen Einstellungen fortfahren.

> Für beste Nutzererfahrung unter registrieren. Die Registrierung ist kostenlos und bietet Ihnen Zugang zu unseren Cloud-Diensten.


▼ Startseite



Schritt. 3 Konfiguration zufügen

1. Auf der Startseite auf das Konfigurationseinstellung-Symbol tippen


2. Zum Zufügen einer Konfiguration – bei der es sich um eine Auswahl Einstellungen für ein bestimmtes Spiel handelt – auf „New“ tippen .



3. Wählen Sie die Konsole

4. Dann auf „Custom“ oder „Elite“ [1]


[1] „Elite“ Konfigurationen bieten optimierte tote Zone und Ma usbewegungsgeschwindigkeitskurven für spezifische Spiele. Prüfen Sie, ob eine „Elite“-Version bei Ihrem Spiel verfügbar ist; andernfalls wählen Sie „Custom“.



Schritt. 4 Empfindlichkeit auf das Maximum einstellen

Zur Optimierung der Signalübertragung Ihrer Maus an Brook Sniper die Empfindlichkeit Ihrer Maus auf das Maximum einstellen. Je nach Spiel gibt es dafür unterschiedliche Bezeichnungen, beispielsweise 100 %, höchste Geschwindigkeit oder Insane-Modus.

Beispiel. In-Game-Einstellungen




Schritt. 5 Konfiguration bearbeiten

Auf der linken Bildschirmseite können Sie Folgendes bearbeiten:

1. Config Image 2. Dateiname 3. Schnelltasten
4. Anzeigen

Durch Klicken auf das **Maussymbol** rechts können Sie diese Mausfunktionen bearbeiten:

1. Empfindlichkeit 2. Tote Zone



Klicken Sie zur erneuten Tastenzuweisung auf das **Tastatursymbol**:


1. Drücken Sie die Controller-Taste, die Sie bearbeiten möchten. G

2. Wenn die Applikation „Listening…“ Listening... anzeigt, drücken Sie die neue Taste an Ihrer Tastatur oder Maus.


3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, bis alle Taste eingestellt sind.

Über die Option **Präferenzeinstellungen** lässt sich zudem Folgendes bearbeiten:

1. Schießfrequenz
2. Umgekehrte Y-Achse
3. Scharfschützenatmung (nur „Elite“-Konfiguration)
4. Anti-Rückstoß (nur „Elite“-Konfiguration)




Nach Abschluss der Bearbeitung auf „**Speichern**“ tippen. Drücken Sie zum Laden des Konfiguration auf Sniper und zum Zurückkehren zur Startseite „**Laden**“. Damit sind alle Einstellungen abgeschlossen. Nun können Sie mit Ihren Lieblingsspielen loslegen!




Auf das Makroeinstellung-Symbol  im Menü und dann zum Zufügen eines Makros auf „New“  tippen. Anschließend die Konsole wählen, an der Sie spielen möchten, und die nachstehenden Schritte befolgen:

1. Dateinamen und Schnelltasten festlegen.



2. Auf Befehlsspalte tippen und dann eine beliebige Taste an Tastatur oder Maus wählen. Ein Dialog erscheint und ermöglicht die Festlegung als „Drücken“, „Loslassen“- oder „Drücken + Loslassen“-Aktion. Anschließend auf „Speichern“ tippen.




3. Bei 2 Befehlen erscheint immer Eine Intervallmarkierung.

⊕ Intervalle können per Klick festgelegt werden. Es gibt 3 Modi:

Zweitastenkombination: Einen Befehl direkt nach einem vorherigen ausführen.

Gleichzeitig: 2 Befehle gleichzeitig ausführen.

Verzögerung: Den 2. Befehl nach einer bestimmten Zeit ausführen.



4. Zur Erstellung Ihres eigenen angepassten Makros die obigen Schritte befolgen!


IFalls Sie Fragen haben, besuchen Sie uns bitte unter: ***www.brookaccessory.com***. Außerdem sind Sie herzlich eingeladen, sich für Neuigkeiten und Aktualisierungen kostenlos als Mitglied auf unserer Webseite zu registrieren.

SNIPER

- Configura desde su celular -

Contenido

- Brook Sniper x1
- Guia Rápida x1
- Cable USB x1




PS3/ PS4: luz azul
Xbox One/ Xbox 360: luz verde
Switch: luz roja

Paso. 1 Conectar todos los dispositivos

Conecta su teclado, ratón, controlador de consolas (opcional) y audífonos (opcional) a Brook Sniper. Conecta Brook Sniper a su consola.

1. Jugando con PS3 / PS4 se puede conectar los auriculares directamente al Sniper.
2. Jugando con Xbox, conecta un controlador oficial del Xbox al Sniper y conecta los auriculares al controlador.



Paso. 2 Descarga la aplicacion de Brook Sniper


Después de conectar todos los dispositivos, visita Google Play o su tienda de aplicaciones para descargar Brook Sniper.

Una vez hecho, abre Bluetooth en su dispositivo, y arranque el app Brook Sniper. **Con Android también hay que encender el GPS.**

La página principal de la app muestra el estatus de conexión de todos los dispositivos. Cuando todo esté listo puede proceder a las Config y Macro.

> Para disfrutar de la mejor experiencia recomendamos que se registre en nuestra página web ***www.brookaccessory.com***. Es gratis y le permite acceder a nuestros servicios de la nube.


▼ Página principa



Paso. 3 Añade configuraciones

1. Aprieta el icono Configuration Settings  de la página principal

2. Aprieta el icono Nuevo , que es un conjunto de configuraciones para un juego particular.




3. Escoge la consola que usará.

4. Aprieta “Custom” o “Elite” [1] y escoge la plataforma que corresponde a su consola y las configuraciones.

---


[1] Las configuraciones Elite permiten optimizar zonas de muerte y curvas de velocidad del ratón para juegos específicos. Revisa si una versión Elite está disponible para su juego, en caso que no escoge Custom.



Paso. 4 Ajuste su sensibilidad al máximo

Para optimizar la transmisión de señales del ratón a Brook Sniper, ponga al máximo la sensibilidad del ratón. Algunos juegos llaman a eso Modo 100%, Fastest o Insane.

Por ejemplo: Configuraciones del juego



Edita configuraciones


Desde la parte izquierda de la pantalla se puede editar:

1. Config imagen 2. Nombre de archive 3. Teclas de acceso rápido 4. Luces indicadoras

Apretando el icono de **ratón** a la derecha se puede editar las siguientes funciones de ratón:

1. Sensibilidad 2. Balística

→ Puedes guardar los cambios apretando Guardar



Aprieta el icono de **teclado** para remapear botones:

1. Aprieta el botón que quieres editar. G


2. Cuando la aplicación muestra “Listening…” Listening... aprieta el nuevo botón en el teclado o el ratón.

3. Repite los pasos 1 y 2 hasta que todos los botones estén listos.


→ Puedes guardar los cambios apretando Guardar

Desde las Configuraciones **Preferenciales** también se puede editar:

1. Frecuencia de disparo
2. IInvertir eje Y
3. Respiración Sniper (solo Configuraciones Elite)
4. Anti retroceso (solo Configuraciones Elite)




Escoge “**Guardar**” cuando termina de editar. Presione **"Cargar"** para cargar la configuración en Sniper y volver a la página de inicio. Ahora, toda la configuración se habrá completado. Y ¡arranque el juego!




Configuraciones Opcionales - Macros

Aprieta el icono Configuraciones Macro y escoge “New” para añadir un macro. Solamente necesitas escoger la consola que quiere ocupar y seguir los siguientes pasos:

1. Escoge nombre de archive y teclas de acceso rápido.



2. Aprieta la columna de comando y aprieta cualquier botón en el teclado o del ratón. Un cuadro de dialogo aparecerá y le deja definir como un acción de “Apretar” , “Soltar” o “Apretar + Soltar”. Aprieta “Save” cuando termina.




3. Por cada 2 comandos, se muestra una marca de intervalos ⊕. Los intervalos se pueden configurar mediante clics. Hay tres modos:

Seguir: Ejecuta el comando en cuanto termine el previo

Simultaneo: 2 comandos ejecutan al mismo tiempo

Seguir y demorar: El segundo comando ejecuta después de un cierto tiempo



4. Repite los pasos para crear su macro personalizado!


Si tiene alguna duda o pregunta visite nuestra página web ***www.brookaccessory.com***. También le invitamos a registrarse gratuitamente para recibir actualizaciones y noticias.

SNIPER

- Setup from your phone -

產品內容物

- Brook Sniper x1
- 快速導覽手冊 x1
- USB 線 x1




主機顯示燈：

PS3/ PS4 - 藍色燈
Xbox One/ Xbox 360 - 綠色燈
Switch - 紅色燈

STEP. 1 將所有裝置連接

請先將您的鍵盤、滑鼠、手把 (非必要)、耳機 (非必要) 插上 Sniper，並確認所有設備都連接完成。接下來，請將 Sniper 插上家用主機。

1. 使用 PS4/ PS3 主機時，請將耳機與 Sniper 連接。
2. 使用 Xbox One 主機時，請先將原廠 Xbox One 手把與 Sniper 連接，再將耳機與 Xbox One 手把連接。



STEP. 2 下載並開啟 Brook Sniper


設備連接完成後，請至 App Store/ Google Play 下載 Brook Sniper App。

接著，開啟手機藍芽與 Brook Sniper 配對。
Android 用戶，手機 GPS 也要開啟。

開啟過程中請不要中斷網路連線及藍芽連線。進入首頁後，可透過右上角的裝置顯示區來了解設備連接的狀況，再來就準備 Config 與 Macro 設定。

備註：請務必於 **會員登入** 頁面註冊一個帳號以獲得完整的體驗，同時可享有免費及便利的雲端功能，期待你的加入！


▼首頁 頁面圖



STEP. 3 新增 Config

1. 點擊首頁的 Config 設置


2. 接著點擊下方的 New 來新增一個 Config



3. 選擇一個家用主機平台

4. 再選擇 Custom 或 Elite[1] 版本，就完成了第一個 Config 的建立。(請務必選擇正確的平台及 Config 版本，否則可能會無法順利進行遊戲)


[1] Elite Config 提供部分熱門遊戲最優化的盲區及曲線設定值，提供較便利的選項及更多的功能，請確認欲進行的遊戲是否有 Elite 版本，否則請選擇 Custom。



STEP. 4 將遊戲中的靈敏度選項調至最高

為了讓 Sniper 能將滑鼠訊號轉換功能達到最佳化，請先將遊戲中的靈敏度選項調到最快 (最快的名稱會是 100%, fastest, Maximum 或 Insane… 等)

例如：遊戲設定畫面



STEP. 5 編輯 Config


首先，在畫面左側你可以編輯：

1. Config 圖片 2. 檔名 3. 熱鍵 4. 燈號顏色

Mouse，對滑鼠相關的功能編輯：

1. 靈敏度 2. 盲區

→ 編輯完成可按 Save 儲存




Keyboard，編輯手把對應的按鍵，方法如下：

1. 按下要編輯的按鍵 G
2. 當它顯示為 Listening... 時，按下滑鼠或鍵盤上欲設置的鍵，即修改完成
3. 重複以上步驟直到完成編輯


→ 編輯完成可按 Save 儲存

偏好設定，待設備設定成慣用的按鍵後即可調整：

1. 射擊速度
2. 反轉 Y 軸
3. 狙擊屏息 (Elite Config 限定)
4. 反後座力 (Elite Config 限定)




當所有項目都編輯完成，別忘了按下**儲存**鈕，再至載入頁面**載入**剛剛設定好的 Config。基礎的設置就大功告成了，可以盡情地使用滑鼠及鍵盤啦！




在主頁點選巨集設置 ，接著點擊下方的新增  來新增一個巨集，新增時僅需要選擇平台，新建完成後就依照以下步驟來設置。

1. 畫面上方可設定檔名及熱鍵



2. 點選一個指令框，按下滑鼠或鍵盤上的任一鍵，接著會跳出視窗，選擇該指令是 " 按下 "、" 彈起 " 或是 " 按下＋彈起 " 的動作，點選儲存即完成一個指令的設置。




3. 每兩個指令框中間會有一個 ⊕ 時差設置，點擊後可設置前一個指令和下一個指令的間隔時間，分為三種：

接續： 指令執行完畢接著下一個指令

同步： 兩個指令同時執行

接續且延遲： 經過延遲的時間後才執行下一個指令



4. 重複上述步驟來完成一組屬於你自己慣用的巨集吧！透過巨集，相信你會在遊戲中更加得心應手！

這份 Quick Guide 沒辦法解答你全部的疑問嗎？想知道更多進階的功能嗎？請上我們的產品網站來了解更多！ ***www.brookaccessory.com***


最後，我們誠摯地邀請您註冊 Brook 的會員，在這裡你可以得到產品的第一手消息並獲得完整的售後服務！

SNIPER

- Setup from your phone -

产品内容物


- Brook Sniper x1
- 快速导览手册 x1
- USB 线 x1



STEP. 1 将所有外设连接

请先将您的键盘、鼠标、手把 (非必要)、耳机 (非必要) 插上 Sniper，并确认所有外设都连接完成。接下来，请将 Sniper 插上家用主机。

1. 使用 PS4 / PS3 主机时，请将耳机与 Sniper 连接。
2. 使用 Xbox One 主机时，请先将原厂 Xbox One 手把与 Sniper 连接，再将耳机与 Xbox One 手把连接。



STEP. 2 下载并开启 Brook Sniper


外设连接完成後，请至 App Store/ GooglePlay 下载 Brook Sniper App。

接着，开启手机蓝芽与 Brook Sniper 配对。
Android 的用户，手机 GPS 也要开启。

开启过程中请不要中断网络连线及蓝芽连线，进入首页後，可以透过右上角的装置显示区来了解外设连接的状况，再来就准备 Config 及 Macro 设定。

备注：请务必于 **会员登入** 页面注册一个帐号以获得完整的体验，同时可享有免费及便利的云端功能，期待你的加入！


▼首页 页面图



STEP. 3 新增 Config

1. 点击首页的 Config 设置


2. 接着点击下方的 New 来新增一个 Config



3. 选择一个家用主机平台

4. 再选择 Custom 或 Elite[1] 版本 Config，就完成了第一个 Config 的建立。（请务必选择正确的平台及 Config 版本，否则可能会无法顺利进行游戏）


[1] Elite Config 提供部分热门游戏最优化的盲区及曲线设定值，提供较便利的选项及更多的功能，请确认欲进行的游戏是否有 Elite 版本，否则请选择 Custom。



STEP. 4 将游戏中的灵敏度选项调至最高

为了让 Sniper 能将鼠标讯号转换功能达到最佳化，请先将游戏中的灵敏度选项调到最快 (最快的名称会是 100%, fastest, Maximum 或 Insane… 等)

例如：游戏设定画面



STEP. 5 编辑 Config


首先在画面左侧你可以编辑：

1. Config 图片 2. 档名 3. 热键 4. 灯号颜色

Mouse，对鼠标相关的功能编辑：

1. 灵敏度 2. 盲区

→ 编辑完成可按 **Save** 储存




KeyBoard 编辑手把对应的按键，方法如下：

1. 按下要编辑的按键 G
2. 当它显示为 Listening... 时，按下鼠标或键盘上欲设置的键，即修改完成
3. 重复以上步骤直到完成编辑


→ 编辑完成可按 **Save** 储存

将外设设定成惯用的按键後，最後则是 **偏好设定**：

1. 射击速度
2. 反转 Y 轴
3. 狙击屏息 (Elite Config 限定)
4. 反後座力 (Elite Config 限定)




当所有项目都编辑完成，别忘了按下储存钮及读取钮。基础的设置就大功告成了！




在主页点选巨集设置 ，接着点击下方的新增  来新增一个巨集，新增时仅需要选择平台，新建完成後就依照以下步骤来设置。

1. 画面上方可设定档名及热键



2. 选一个指令框，按下鼠标或键盘上的任一键，接着会跳出视窗，选择该指令是 " 按下 "，" 弹起 " 或是 " 按下＋弹起 " 的动作，点选储存即完成一个指令的设置。




3. 每两个指令框中间会有一个 ⊕ 时差设置，点击後可设置前一个指令和下一个指令的间隔时间，分为三种：

接续：指令执行完毕接着下一个指令

同步：两个指令同时执行

接续且延迟：经过延迟的时间後才执行下一个指令



4. 重复上述步骤来完成一组属於你自己惯用的巨集吧！透过巨集，相信你会在游戏中更加得心应手！

这份 Quick Guide 没办法解答你全部的疑问吗？想知道更多进阶的功能吗？请上我们的产品网站来了解更多！ ***www.brookaccessory.com***


最後，我们诚挚地邀请您注册 Brook 的会员，在这里你可以得到产品的第一手消息并获得完整的售後服务！

SNIPER

－ スマホでのセットアップ －

付属品

- Brook Sniper x1
- 説明書 x1
- USB ケーブル x1




⊘複製禁止

ステップ1　全ての機器を接続

キーボード、マウス、コントローラー（任意）、ヘッドセット（任意）を Brook Sniper に接続します。次に、Sniper 自体をゲーム機に接続します。

1. PS3/ PS4 の機種で音声を再生させる際、ヘッドセットを直接に Sniper 本体に差し込めば完成です。
2. Xbox One の場合ならば、まず Xbox One コントローラが Sniper と接続しから、ヘッドセットを Xbox One コントローラに差し込めば完成です。



ステップ2　Brook Sniper アプリをダウンロード


正常に機器が接続されたら、iTunes ストア、もしくは Google Play から Brook Sniper アプリをダウンロードします。

お手持ちの機器の Bluetooth をオンにして、Brook Sniper アプリを起動させます。**また Android の場合ならば、必ず GPS 機能を起動しておいてください。**

アプリのホーム画面で、すべての機器の接続状況が表示されます。正常に設定を完了したら、コンフィグとマクロ設定に進みます。

> Sniper のクラウドサービスをご利用いただくために、お手持ちの Sniper のご登録をお勧めいたします。

▼ホーム画面




⊘複製禁止

ステップ3　コンフィグの追加

1. コンフィグ設定アイコンを クリック。


2. “New” をクリック すると特定のゲーム向けの設定であるコンフィグを追加できます。



3. お手持ちの CS 機を選択。

4. “Custom” 又は “Elite” をクリック [1]

[1] エリートのコンフィグは、特定のゲーム向けに最適化されたデッドゾーンならびにマウス速度のカーブを予め設定されています。ご希望のゲームのエリートバージョンのコンフィグがあるかどうかをご確認頂き無い場合には、Custom を選択します。




⊘複製禁止

ステップ4　センシティビティを最大値に設定

マウスから Sniper への信号を最適化するために、 マウスのセンシティビティを最大値に設定します。

ゲーム中の設定の例




⊘複製禁止

ステップ5　コンフィグの編集

画面の左側から以下を編集できます：
1. Config 画像　2. ファイル名　3. ホットキー
4. インディケーターライト

ﾏｳｽｱｲｺﾝをｸﾘｯｸすると、 以下のマウスの機能を編集出来ます：
1. センシティビティ 2. 弾道補正
→ “Save” をクリックし、保存します。



ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｱｲｺﾝをｸﾘｯｸすると キーのﾘﾏｯﾋﾟﾝｸﾞが出来ます：

1. 編集するコントローラーのボタンを選択。 G


2. “Listening…” と表示されたら、ﾘﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ Listening... するｷｰﾎﾞｰﾄﾞのｷｰもしくはﾏｳｽのﾎﾞﾀﾝを入力。

3. 全てのｷｰを設定するまで 1-2 の手順を繰り返します。
→ “Save” をクリックし、保存します。


⊘複製禁止

ハートの設定ボタンで 以下の編集が出来ます :

1. 射撃速度
2. Y 軸反転
3. Sniper ブレス * (エリートコンフィグのみ)
   * 射撃時に自動的にﾌﾟﾚｰﾔｰが息を止めるようにする機能
4. リコイルコントロール (エリートコンフィグのみ)




編集完了後 “**Save**” をｸﾘｯｸします。**"Load"** ﾎﾞﾀﾝで Config を Sniper にﾛｰﾄﾞし、ﾒｲﾝﾍﾟｰｼﾞに戻ります。これで全て設定が完了し、ｹﾞｰﾑをﾌﾟﾚｲできる状態になりました！



⊘複製禁止


ﾒﾆｭｰ画面のﾏｸﾛ設定ｱｲｺﾝ  をｸﾘｯｸし "New" をｸﾘｯｸし  マクロを追加します。プレイする CS 機のみを選択し、以下の手順に従って設定を進めます。

1. ファイル名とホットキーを設定します。



2. コマンドをクリックし、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞまたはマウスの何れかのｷｰを押します。“**Click**”, “**Release**” もしくは "Click + Release" の何れかに定義するよう求めるウィンドウが表示されるので、選択後、 “**Save**” をｸﾘｯｸします。

⊘複製禁止




3. ｺﾏﾝﾄﾞ 2つ ⊕ 毎に左のｱｲｺﾝがあります。ｸﾘｯｸ ⊕ し、ｺﾏﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙを設定します。ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙには３つのモードがあります。

複合ｷｰﾓｰﾄﾞ： 複合キーモード。2 つ連続キーを順番に作動させます。

同時ｷｰﾓｰﾄﾞ： 同時キーモード。2 つのコマンドを同時に作動させます。

遅延ﾓｰﾄﾞ： 遅延モード。2 つのコマンドを一定時間空けて作動させます。



⊘複製禁止

4. このように独自のﾏｸﾛを組むことが可能です！

ご質問がございましたら、info@eternitas.jp (日本語窓口) までご一報ください。

ホームページにアクセスし、無料会員登録いただくと最新のニュースやお知らせが届きます。

(翻訳 MobiLite)

⊘複製禁止



FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

version 201803pV1

www.brookaccessory.com