Pocket Auto Catch CARRY

Brook Pocket | Brook

Auto Catch Carry とスマートフォンのペアリング

1. スマートフォンの Bluetooth をオンにします。
2. ポケモン Go の地 図を表示させ、メインメニューボタンを押します。
3. 右上の設定ボタンを押します。
4. 設定ページで「接続されたデバイスとサービス」を選択してください。
5. 「接続されたデバイスとサービス」ページで、「Pokémon Go Plus」を選択してください。
6. 使用可能なデバイスから、「Pokémon Go Plus」を選択してください
7. ペアリン待機中。ポケモン Go プラスのアイコンが ON になればペアリング完了です。



IMPORTANT

ポケモン *Go* アプリ、*Android*、*iOS* の 更新により *Auto Catch Carry* が接続できなくなることがあります。更新時における動作保証は、販売 元である *Brook* の保証対象外になりますので、あらかじめご了承ください。

「Pocket Auto Catch Carry」アプリケーション サポート

この商品は製造物 責任賠償保険に 加入しております

水に 濡らさないで ください

Pocket Auto Catch Carryをご使用になる前に、必ず充電を してください。充電時に 黄い○ ボタンをタップすると、充電ア イコンが表示されます。本製品とType-Cケーブルが正しく接続され ていることをご確認ください。

ペアリングできない場合：

1. 本製品を他のスマートフォンとペアリングしていたり充電が不足していると、接続不良や電源のオンオフができなくなる可能性があります。
2. まずスマートフォンのブルートゥース設定で、ポケモンGoプラスとのペアリングを切断してください。アプリ内設定で、一度ポケモンGoプラスの接続を解除してください。
3. 次に本製品の 黄い○ ボタンをタップし起動させます。アプリ内設定で新たにポケモンGoプラスとしてペアリングしてください。

Auto Catch Carry の 充電



スクリーンを押して 充電されているか どうかを確認

注意

- 約 1.5 時間で満充電でき、充電画面が消えます。
- 満充電で 56 時間使え、待機時間約 14 日。
- ポケモン Go プラスは 1 時間ごとに 自動的にタイムアウトしますので再接続してください。
- 保存温度：10℃~55℃
- 推奨のバッテリー使用環境温度 : -40℃~65℃

モードの変更方法

1. Auto Catch Carry の 黄い○ ボタンを 1 回押してペアリングモードに切り替えます。
2. Auto Catch Carry の 黄い○ ボタンを 3 秒押し続けて各ペアリングモード *ON* / *OFF* にします。



＊ 本製品とペアリングができず、スマートフォ ンの画面にブルートゥース機器が見つからないと表示されることがあります。その場合 はブルートゥース設定でポケモン Go プラスを削除し、再度接続しなおしてください。

オートキャッチとゲット通知

ポケモンオートキャッチモード *ON* | ポケモンオートキャッチモード *OFF* | 自動的に新しいポケモンをゲット *ON* | 自動的に新しいポケモンをゲット *OFF* | 新しい ポケモンを 発見 | 既にゲット済みの ポケモンを 発見 | 進行中 | ポケモンゲット | ポケモンゲットに失敗

ポケストップ

オートポケストップキャッチ *ON* | オートポケストップキャッチ *OFF* | ポケストップが 範囲内 | ポケストップが 範囲外 | 道具がいっぱい / ポケモンが いっぱいです | ポケストップでアイテムをゲット | 2倍のポケストップでアイテムをゲット | 3倍のポケストップでアイテムをゲット | 4倍のポケストップでアイテムをゲット | 5倍のポケストップでアイテムをゲット

その他



振 動モード *ON* | 振 動モード *OFF* | 2つのデバイスを接続する *ON* | 2つのデバイスを接続する *OFF* | 省電力モード *ON* | 省電力モード *OFF* | ポケモンボールの玉切れ | アップデートを準備 | 接 続切断 | バッテリー容量表示 | 充電 | 起動画面

対応可能装置に対して、既に Pokémon Go アプ リをインストール済み、Bluetooth 低エネルギ ーに 対応するスマートフォンが必要となります。なお iPhone 使用の場合なら、6S 以上・端末或いは iOS Ver.12 以上搭載のをご推薦します。そして Android 端末の場合なら、4GB 以 上の RAM を内 蔵し、Bluetooth Smart (Bluetooth Ver 4.0 以上)と Android Ver 7.0 以上 替換成 搭載するほうがご推 薦します。

この製品は Nintendo、The Pokémon Company、Niantic が正式承認されるものでは ありません。

最新情報については Brook のウェブサイトをご覧ください。最新マニュアル、その他の製品情報をご確認いただけます。

〒 回 219-239137

P/N：Pocket Auto Catch Carry
M/N：ZPP0066

詳細につきましては以下のリンクをご確認ください。
www.brookaccessory.com

202307V3

Pocket Auto Catch CARRY

Brook Pocket | Brook

Pair Pocket Auto Catch Carry with your phone

1. Turn on your mobile Bluetooth.
2. Launch the Map View of Pokémon Go. Tap the Main Menu button.
3. Tap Settings at the top right.
4. Select Connected Devices and Services in settings page.
5. Select Pokémon GO Plus in Connected Devices and Services page.
6. Select Pokémon GO Plus in avalible devices.
7. Waiting for pairing. When Pokémon GO Plus icon turns on, it means the pairing is completed.



IMPORTANT

Pocket Auto Catch Carry may fail to pair to device because of the update of Pokemon Go app, and the upgrade of Android and iOS.

Application 「Pocket Auto Catch Carry」 Support

Product Liability Insurance included

This Product is NOT water resistant

Tap the yellow circle while it is charging, the charging icon will display. If you don't see the charging icon, make sure ***Pocket Auto Catch Plus*** is placed firmly into the charging cable.

Having difficulties pairing?

When your ***Pocket Auto Catch Carry*** has paired to other device, runs out of power or has any abnormality that it cannot be paired to your current device

1. Go to "Bluetooth" in "Settings" on the phone to remove/ clear *Pokemon Go Plus*.
2. Go to the "Settings" in the game, excit/ clear *Pokemon Go Plus*.
3. Then tap the yellow circle on ***Pocket Auto Catch Carry***. When it pops up a new *Pokemon Go Plus* in the settings in the game, tap it to pair.

Charge Your Pocket Auto Catch Carry



Press screen to check if the battery is in charging.

Notice

- *A full charge takes approx. 90 min and lasts for approx. 56 hours with contunous use. And when it is full charged, you won't see charging graphic.*
- *Standby time is approx. 14 day.*
- ***Pocket Auto Catch Carry** will time out automatically every hour, so players have to reconnect it.*
- *Better keep it among: 10°C~55°C.*
- *Suggested charging temperature: -40°C~65°C*

How to change the mode

1. Touch the yellow circle to switch between modes.
2. Long press the yellow circle for 3 second to turn *ON* / turn *OFF* that mode.





＊ *If **Pocket Auto Catch Carry** fails to pair to the device and displays "not paired", please go to "Bluetooth" in "Settings" on the device to remove/ clear Pokemon Go Plus, then pair it again in the game.*

Catching/ Caught Pokémon

Auto-catch *ON* | Auto-catch *OFF* | Auto-catch new Pokémon ONLY / *ON* | Auto-catch new Pokémon ONLY / *OFF* | New Pokémon discovered | Duplicate Pokémon found | Waiting | Pokémon caught | Pokémon not caught

Pokéstops

Auto-collect Pokéstop *ON* | Auto-collect Pokéstop *OFF* | Pokéstop in range | Pokéstop not in range | Bag is full / Pokémon is full | Pokéstop items collected | x2 Pokéstop items collected | x3 Pokéstop items collected | x4 Pokéstop items collected | 5+ Pokéstop items collected

Other Alerts



Vibration alerts *ON* | Vibration alerts *OFF* | 2 Devices pairing *ON* | 2 Devices pairing *OFF* | Power Saving Mode *ON* | Power Saving Mode *OFF* | Out of Pokéballs | Updating | Disconnect | Battery Capacity Display | Charging | Startup Screen

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s authority to operate the equipment.

Device requires Bluetooth low-energy compatible smartphone with Pokémon Go app installed. Compatible with iPhone 6S or higher devices with iOS Ver. 12 or higher version installed. Compatible with Android devices with 4 GB RAM or more. Bluetooth Smart (Bluetooth Ver. 4.0 or higher) capability and Android Ver. 7.0 or higher version installed.

This Product is not sponsored, endorsed, or approved by Nintendo, The Pokémon Company or Niantic.

CE FC FCC ID:2ADKM0066 ICID:29174-ZPP0066

P/N：Pocket Auto Catch Carry
M/N：ZPP0066

For more details please visit our official website at
www.brookaccessory.com

202307V3

Pocket Auto Catch CARRY

Brook Pocket | Brook

將 Auto Catch Carry 與手機配對

1. 開啟手機藍芽
2. 打開 Pokémon GO App 後，點選【主選單】
3. 點選【設定】
4. 在設定頁面中，選擇【已連結的裝置與服務】
5. 在 已連結的裝置與服務頁面 中，選擇【Pokémon GO Plus】
6. 在可用的裝置中，選擇【Pokémon GO Plus】
7. 等待完成連線。當圖示變色時，表示連線成功！



重 要

Pokémon GO App，手機 Android 以及 iOS 的系統升級，可能造成 Pocket Auto Catch Carry 不連線情況，對此情況 Brook 不保證可以連線。

APP 應用程式「Pocket Auto Catch Carry」支援 | 本產品包含產品保險 | 無防水功能

- 使用本產品前，請確認充電是否完成。新品大都沒電，一定要先充電。
- 請確認是否有將 Type-C 充電線正確地連接到裝置。

無法連線時：

1. 當本產品已配對過其它手機、沒電或錯亂以致無法連線，請先到藍芽裝置移除 Pokémon go plus (不要在藍芽裝置中點選 Pokémon go plus 配對)。
2. 到遊戲中，退出 Pokémon go plus。
3. 短按螢幕上的 黃圈 遊戲中出現新的Pokémon go plus 後，重新連結即可。

將 Auto Catch Carry 充電



觸摸螢幕，顯示 圖示以確保充電有順利進行

注意

- 充滿電約需 1.5 小時，充滿電後即不會看到充電圖示，充滿電狀態可持續使用約 56 小時。
- 待機狀態約可持續 14 天。
- 每一小時會自動斷線，須至遊戲中重新連結。
- 儲存溫度：10˚C~ 55˚C
- 電池最佳充電環境：-40˚C~ 65˚C

如何切換模示

1. 短按 黃圈，切換各種模式。
2. 長按 黃圈 3 秒，ON / OFF 該模式功能。



震動提醒模式



自動領取補給站物品模式

自動捕獲新寶可夢模式



自動捕獲寶可夢模式

雙裝置連線



旋轉畫面

＊若 Auto Catch Carry 無法和手機連線，且螢幕顯示為未連線，請至手機 " 設定 " 中的 " 藍芽 " 移除 " Pokemon Go Plus " 再至遊戲中重新連線。

捕獲中 / 已捕獲的寶可夢圖示

自動捕獲寶可夢 ON	自動捕獲寶可夢 OFF	自動捕獲新寶可夢 ON	自動捕獲新寶可夢 OFF	發現新寶可夢	發現已有的寶可夢	等待中	成功捕獲寶可夢	未捕獲寶可夢

補給站圖示

自動領取補給站物品 ON	自動領取補給站物品 OFF	補給站在範圍內	補給站超出範圍	包包滿 / 寶可夢 已滿	成功取得補給站物品	成功取得 2 倍補給站物品	成功取得 3 倍補給站物品	成功取得 4 倍補給站物品	成功取得 5 倍以上補給站物品

其他



震動提醒 ON	震動提醒 OFF	雙裝置連線 ON	雙裝置連線 OFF	省電模式 ON	省電模式 OFF	沒有寶貝球	開始更新	連線中斷	電力顯示	充電中	起始畫面

需使用擁有低耗能藍芽連線的智慧型 手機並且搭載 Pokémon Go 遊戲 app。建議使用 Iphone 6S 或更高版本 並帶有 IOS 12 或更高版本。建議使用含有 4GB RAM 或更 多容量，藍芽智能 4.0 或更高版本並帶有安卓 7.0 或更 高版本的安卓手機。

本產品不是由 Nintendo, The Pokémon Company 或 Niantic 公司所贊助、認可、同意出品，為非原廠官方 認證產品。

低功率電波輻射性電機管理辦法

- 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

請上 Brook 官網獲得最新資訊：

- 最新版說明書下載
- 應用程式 APP「Pocket Auto Catch Carry」下載
- 更多產品資訊下載

P/N：Pocket Auto Catch Carry
M/N：ZPP0066

更多詳細操作請上 BROOK 官網
www.brookaccessory.com

202307V3

Pocket Auto Catch CARRY

Brook Pocket | Brook

Auto Catch Carry 을 전화기에 연결하기

1. 스마트폰의 블루투스 기능을 켭니다
2. 포켓몬고 앱을 실행하고 중앙하단의 볼을 터치하여 메인메뉴를 화면을 엽니다.
3. 설정버튼은 메인메뉴 오른쪽 상단에 있습니다
4. 설정 페이지에서 연결된 장치 및 서비스를 선택하세요.
5. 연결된 장치 및 서비스 페이지에서 "Pokémon GO Plus "를 선택하세요.
6. 스마트폰의 설정화면에서 포 켓몬고 아이콘을 터치합니다.
7. 연동하는 중에는 잠시 기다려주세요. 포켓몬고 아이콘이 켜지면 연동이 완료된 것입니다.



주의사항

Pokémon GO App 또는 Android, iOS의 업데이트로 인해 포켓 오토캐치 PLUS가 연결되지 않을 가능성이 있습니다.

애플리케이션 지원하다 | 이 제품에는 제품보험이 포함되어 있습니다 | 포켓오토캐치는 방수 기능을 지원하지 않습니다

충전 중에 Auto Catch Carry액정의 빨간색 부분을 터치하면 충전 중 아이콘이 표시됩니다. 만약 충전중 터치를 해도 아무것도 표시되지 않을 경우 충전기 및 충전 케이블을 다시 한번 확인해 주세요.

연결에 문제가 있습니까?

포켓오토캐치가 블루투스 기기에 등록되어 있거나 배터리 잔량이 부족할 경우에는 게임에서 연결이 되지 않습니다.

1. 스마트폰의 블루투스 설정에서 등록된 기기 목록 중에서 Pokemon GO Plus가 있을 경우 등록 해제를 해주세요.
2. Pokémon Go 게임에 접속 후 [설정]-[Pokémon GO Plus] 항목에서 사용 가능한 디바이스에서 화살표 아이콘을 눌러서 목록을 삭제해 주세요.
3. Auto Catch Carry액정을 터치하신 후 게임에서 사용 가능한 디바이스에 Pokémon GO Plus가 표시되면 터치하여 등록을 진행합니다. 만약 스마트폰에서 블루투스 연결 요청 팝업이 표시되면 쌍으로 연결을 선택해 주세요.

Auto Catch Carry 충전하기



포켓 오토캐치 화면을 터치해서 배터리의 충전여부를 확인합니다.

주의사항

- 충전이 완료되려면 약1.5 시간이 소요되고 56시간 계속사용이 가능합니다.
- 대기시간은 대략 14일 입니 다.
- 켓 오토캐치 PLUS 는 매 1시간 마다 자동으로 연결이 끊깁니다. 사용자가 다시 연결해야 합니다.
- 보관 온도 : 10 ℃ ~ 15℃
- 배터리 최상의 충전 환경 : -40℃~ 65℃

모드 변경하기

1. Auto Catch Carry 화면의 빨간색 원을 터치하면 모드가 변경됩니다.
2. 빨간색 원을
3. 초간 길게 누르면 켜지고꺼집니다.



진동알람



자동수집 포켓스탑

새로운 포켓몬만 자동포획

포켓몬 자동포획

2장치 연결



연결 상태 표시

＊ Auto Catch Carry가 연결에 실패하거나 액정을 터치해도 화면이 잠깐 표시되고 바로 꺼지는 경우 스마트폰의 블루투스 설정에서 등록된 기기 목록 중에서 Pokemon GO Plus 를 등록 해제를 해주세요.

포켓몬 포획하기

오토캐치 ON	오토캐치 OFF	새로운 자동포포켓몬만 획 ON	새로운 자동포포켓몬만 획 OFF	새로운 포켓몬 발견	이미획득 한포켓몬 발견	기다리기	포켓몬 포획	포켓몬 포획 실패

포켓스탑

자동수집 포켓스탑 ON	자동수집 포켓스탑 OFF	포켓스탑 주변	포켓스탑 주변	가방 가득 참/ 포켓몬이 가득	포켓스탑 아이템 수집	포켓스탑 아이템 2 개 수집	포켓스탑 아이템 3 개 수집	포켓스탑 아이템 4 개 수집	포켓스탑 아이템 5개 이상 수집

기타알람



연결 해제 진동 ON	연결 해제 진동 OFF	2장치 연결 ON	2장치 연결 OFF	절전 모드 ON	절전 모드 OFF	포켓볼 없음	업데이트 준비됨	연결 해제	배터리 충전	충전중	시작 화면

Pokémon Go 앱은 Bluetooth 에너지 소모가 적은 디바이스에 설치하기를 권합니다. 아이폰의 경우는 아이폰 6S 이상 혹은 iOS Ver. 12 이상 설치되어 있어야 합니다. 안드로이드폰의 경우 4GB RAM 이상 기기와 호환됩니다. Bluetooth Smart (Bluetooth Ver. 4.0 이상) 및 Android Ver. 7.0 이상이 설치되어 있어야 합니다.

이 제품은 Nintendo, The Pokémon Company or Niantic 에 의해 후원 또는 승인되지 않은 제품입니다.

제품에 대한 더 자세한 정보 및 새로운 소식은 제조사 홈페이지를 참고해 주시기 바랍니다.

R-R-ZP0-ZPP0066

P/N：Pocket Auto Catch Carry
M/N：ZPP0066

추가적인 자세한 사항은 저희 공식 웹사이트인
www.brookaccessory.com

202307V3